

Upute: *Umetanje u dokumente i arhivski materijal*

Kod korištenja stroja za vruće prianjanje, stavite dokumente na ploču i slijedite priložene upute.

Temperaturu treba podesiti na približno 120 °C / 250 F. Dokumente treba odrezati prema veličini.



Kad se koristi palica - glačalo (ručno), preporuča se staviti list filmoplasta R preko dokumenta i "izglačati" od sredine prema rubovima, uvijek primjenjujući jednak pritisak, dok se ne postigne željena prozirnost. Zatim ponovite postupak sa suprotne strane dokumenta. Podložak otporan na toplinu i ljepljenje pojednostavljuje postupak.